




BBQ ANLEITUNG DEUTSCH

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF

- VERWENDEN SIE DIESEN GRILL NUR AUF EINER HARTEN, FLACHEN, NICHT BRENNBAREN, STABILEN OBERFLÄCHE, DIE DAS GEWICHT DES BBQ TRAGEN KANN
- HALTEN SIE EINEN ABSTAND VON 3M ZWISCHEN DEM GRILL UND BRENNBAREN MATERIALIEN (BÜSCHE, WÄLDER, BÄUME, ZÄUNE USW.)
- STELLEN SIE KEINEN GRILL UNTER EIN DACH ODER EINEN ANDEREN GESCHLOSSENEN RAUM
- NUR FÜR DEN AUßENBEREICH
- WENN SIE BRENNFLÜSSIGKEIT VERWENDEN MÖCHTEN, WÄHLEN SIE EINE FLÜSSIGKEIT, DIE SPEZIELL FÜR DAS BBQ HERGESTELLT WURDE. LESEN SIE DIE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN AUF DER FLÜSSIGKEITSPACKUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH
- VERWENDEN SIE NUR HOCHWERTIGE HOLZKOHLE
- TELLER AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN.
- LASSEN SIE DEN GRILL WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFICHTIGT
- DER GRILL WIRD WÄHREND DES BETRIEBS HEIß. SO VERMEIDEN SIE VERBRENNUNGEN: BEWEGEN SIE DEN GRILL NICHT UND TRAGEN SIE SCHUTZHANDSCHUHE ODER OFENHANDSCHUHE.
- BEI WINDIGEM WETTER DEN GRILL IM AUßENBEREICH AN EINEM WINDGESCHÜTZTEN ORT AUFSTELLEN.
- REINIGEN SIE DEN GRILL NACH JEDER BENUTZUNG GRÜNDLICH. UND DECKEN SIE DEN GRILL AB, UM IHN VOR ROST ZU SCHÜTZEN
- HALTEN SIE DEN GRILL AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN AN EINEM TROCKENEN ORT.
- SEIEN SIE VORSICHTIG, WENN SIE DEN GRILL BENUTZEN.
- BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

TIPPS FÜR EIN BESSERES UND LÄNGERES GRILLLEBEN

- HALTEN SIE IHREN GRILL SAUBER, UM FLAMMEN ZU REDUZIEREN. VERWENDEN SIE MAGERES FLEISCH UND VERMEIDEN SIE DAS KOCHEN BEI SEHR HOHEN TEMPERATUREN.
- LEGEN SIE EMPFINDLICHE LEBENSMITTEL WIE FISCH IN ALUMINIUMFOLIE.
- UM DAS FLEISCH SAFTIG ZU HALTEN, VERWENDEN SIE EINE ZANGE. VERWENDEN SIE KEINE GABEL. DAS FLEISCH REGELMÄßIG UND ABWECHSELND WENDEN
- VERBESSERN SIE DEN GESCHMACK MIT HOLZSPÄNEN. FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN AUF DER VERPACKUNG




BBQ INSTRUCTION MANUAL ENGLISH


SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

- ONLY USE THIS BBQ ON A HARD, FLAT, NON-FLAMMABLE, STABLE SURFACE. THAT CAN SUPPORT THE WEIGHT OF THE BBQ
- KEEP 3M DISTANCE BETWEEN THE BBQ AND COMBUSTIBLE MATERIALS (SHRUBS, FORESTS, TREES, FENCING ETC)
- DO NOT PLACE A BBQ UNDER A ROOF OR OTHER CLOSED SPACE
- FOR OUTDOOR USE ONLY
- IF YOU CHOOSE TO USE MIXING LIQUID, CHOOSE A LIQUID THAT IS SPECIALLY MADE FOR THE BBQ. CAREFULLY READ THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS ON THE FLUID PACKAGE BEFORE USE
- USE ONLY HIGH-QUALITY CHARCOAL
- PLATE OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS. SUPERVISE WHEN YOU USE THE BBQ
- DO NOT LEAVE THE BBQ UNATTENDED DURING USE
- BBQ BECOMES HOT DURING USE. TO PREVENT BURNS: DO NOT MOVE THE BBQ. AND WEAR PROTECTIVE GLOVES OR OVEN GLOVES.
- IN WINDY WEATHER, PLACE THE BBQ IN THE OUTDOOR AREA WHERE IT IS PROTECTED FROM THE WIND.
- CLEAN THE BBQ THOROUGHLY AFTER EACH USE. AND COVER THE BBQ TO PROTECT IT FROM RUSTING
- KEEP THE BBQ OUT OF THE REACH OF CHILDREN AND PETS, IN A DRY PLACE.
- BE CAREFUL WHEN USING THE BBQ.
- SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

TIPS FOR BETTER AND LONGER BBQ LIFE

- TO REDUCE FLAMES, KEEP YOUR BBQ CLEAN. USE LEAN MEAT AND AVOID COOKING AT VERY HIGH TEMPERATURES.
- PLACE DELICATE FOODS SUCH AS FISH IN ALUMINUM FOIL.
- TO KEEP THE MEAT JUICY, USE A PAIR OF TONGS, DO NOT USE A FORK. TURN THE MEAT REGULARLY AND ALTERNATELY
- IMPROVE THE TASTE BY USING WOOD CHIPS. FOLLOW THE INSTRUCTIONS ON THE PACKAGE







GEbruiks AANwIJZING BBQ DUTCH

VOOR GEbruIk BUITENHUIS BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEbruIk

- GEbruIk DEZE BBQ ALLEEN OP EEN HARDE VLAKKE, NIET BRANDBAAR, STABELE ONDERGROND. EEN ONDERGROND DIE HET GEwICHT VAN DE BBQ KAN DRAGEN.
- HOUD IN REKENING TUSSEN DE BBQ EN BRANDBAAR MATERIAAL (STROMENKODEN, BOMEN, OMHEINING ETC)
- PLAATS DEEN BBQ ONDER EEN OVERKAPTING OF ANDERE GESLOTEN RUIMTE
- ALLEEN VOOR GEbruIk BUITENHUIS
- ALS U ERVOOR KIEST OM AANPAKVOESTOF TE GEbruIKEN, NEST U DAN EEN VOESTOF DIE SPECIAAL GEMAKT IS VOOR DE BBQ. LEES AANDECHTING DE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES OP DE VERPAKING VAN DE VOESTOF VOOR HET GEbruIk.
- GEbruIk ALLEEN HOOFDWAARDIG HOUDTROC.
- PLAAT BUITEN BEREIK VAN KINDEREN EN HUISDIEREN. HOUD TOEGICHT WANNEER U GEbruIk MAAKT VAN DE BBQ.
- LAAT DE BBQ NIET ONBEZIGD ACHTER TUSSEN HET GEbruIk.
- BBQ WORDT HET VLIEGEN HET GEbruIk, OM BRANDEWONDEN TE VOORKOMEN. NIET DE BBQ VERPLAATSEN EN DRAG BESCHERMEINDE HANDSCHOEDEN OF OVERWAKEN, IN WINDRIG WEEr, PLAATS U DE BBQ IN HET BUITENRUIMTE WANNEER HET BESCHERMD WORDT TEGEN DE WIND.
- NA ELKE GEbruIk, WASK U DE BBQ GRONDIG. EN WIEK DE BBQ OM HET TE BESCHERMEN TEGEN HET ROESTEN.
- BEWAAR DE BBQ BUITEN BEREIK VAN KINDEREN EN HUISDIEREN, OP EEN DROGE PLAATS.
- WIES VOORZICHTIG BIJ HET GEbruIk VAN DE BBQ.
- BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR DE TOEKOMSTIG GEbruIk.

TIPS VOOR BETER EN EEN LANGERE LEVENSDUUR VAN DE BBQ

- OM VLAMMEN TE VERMIDDELEN, HOUD UW DE BBQ SCHOON. GEbruIk MAGER VLIEES EN VERPLUIMD HET BIKEN OF ZEEI HOGE TEMPERATUREN.
- PLAATS DELICATE VOEDING MIDDELEN ZOALS BIJ VLEES IN ALUMINIUMFOIL.
- OM HET VLIEES GOED SAPPIG TE HOUDEN, MAAKT U GEbruIk VAN EEN SAAG, ZIEEN VORE GEbruIKEN. DRAG HET VLIEES REGELMATIG OM EN OM.
- VERBETER DE SMAAK DOOR HET GEbruIk VAN HOUTSAPPELS, VOLG DE INSTRUCTIES OP DE VERPAKING.



MANUEL D'INSTRUCTION BBQ

POUR UNE UTILISATION EN DEHORS DE LA MAISON CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE

- UTILISEZ CE BARBECUE UNIQUEMENT SUR UNE SURFACE DURE, PLANE, INFLAMMABLE ET STABLE. UNE SURFACE POUVAIT SUPPORTER LE POIDS DU BARBECUE.
- GARDEZ UNE DISTANCE DE 3M ENTRE LE BARBECUE ET LES MATERIAUX COMBUSTIBLES (MURILES, PORTES, ARBRES, CLOUTURES, ETC)
- NE PLACEZ PAS UN BARBECUE SOUS UN TOIT OU DANS UN AUTRE ESPACE CLUS.
- POUR USAGE EXTERIEUR SEULEMENT.
- SI VOUS CHOISISSEZ D'UTILISER UN LIQUIDE DE MELANGE, CHOISISSEZ UN LIQUIDE SPECIALEMENT CONCEU POUR LE BBQ. LIEZ ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS FOURNIS SUR L'EMBALLAGE DU PRODUIT AVANT UTILISATION.
- UTILISEZ QUE DU CHARBON DE HAUTE QUALITE.
- AGISSEZ HORS DE PORTEE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES. SURVEILLEZ QUAND VOUS UTILISEZ LE BBQ.
- NE L'ABANDONNEZ PAS LE BARBECUE SANS SURVEILLANCE PENDANT L'UTILISATION.
- LE BARBECUE DEVIENT CHAUD PENDANT L'UTILISATION. POUR EVITER LES BRULURES, NE DEPLACEZ PAS LE BARBECUE ET PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION OU DES GANTS DE CUIR.
- PAR TEMPS VENTILEUX, PLACEZ LE BARBECUE A L'EXTERIEUR, A L'OPPOSE DU VENT.
- NETTOYEZ SOIGNEUSEMENT LE BARBECUE APRES CHAQUE UTILISATION, ET COUVREZ LE BARBECUE POUR LE PROTEGER DE LA ROUILLE.
- GARDEZ LE BARBECUE HORS DE PORTEE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES, DANS UN ENDROIT SEC.
- SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS UTILISEZ LE BARBECUE.
- CONSERVEZ CE MANUEL POUR REFERENCE ULTERIEURE.

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE ET PLUS LONGUE AU BARBECUE

- POUR REDUIRE LES FLAMMES, MANTENEZ VOTRE BARBECUE PROPRE. UTILISEZ DE LA VIANDE MAGERE ET EVITEZ DE CUIRE A DES TEMPERATURES TRES ELEVES.
- PLACEZ LES ALIMENTS DELICATS TELS QUE LE PORCEON DANS DU PAPIER ALUMINIUM.
- POUR QUE LA VIANDE RESTE JUTEUSE, UTILISEZ UNE PAREE DE FINCES. UTILISEZ PAS DE FOURCHETTE, RETOURNEZ LA VIANDE REGULIEREMENT ET ALTERNATIVEMENT.
- AMELIORER LE GOUT EN UTILISANT DES COREAUX DE BROS, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUR L'EMBALLAGE.

